



LENO DECO
SPECIALIST IN WAND- EN
GEVELBEKLEDING

MONTAGEHANDLEIDING

LED-strips in akoestische wandpanelen

In vier stappen plaatst en koppelt u de LED-strips. Daarna bedient u de verlichting eenvoudig met de afstandsbediening.



VOORBEREIDING


Inhoud van de doos



Doos



LED-driver met
stekker



LED-strip



Afstandsbediening

Goed om te weten

BOVENKANT

De kant van de LED-strip met de draad is de bovenkant. De draad kunt u aan de achterkant van het paneel wegwerken.


VERMOGEN

De LED-strip verbruikt ongeveer 8 W per meter. Overschrijd het maximale vermogen van de LED-driver niet.

INSTALLATIE

1

Plaats de LED-strip in het wandpaneel.



Druk de LED-strip in de naad tussen twee latten, met de draad aan de bovenkant.

2


Pak de LED-driver met stekker erbij.



INSTALLATIE

3


Sluit de LED-strip aan op de LED-driver.



Steek daarna de stekker in het stopcontact.

4

Koppel de afstandsbediening.



Houd de knop SET UP ingedrukt. Knippert de LED-strip? Dan is de afstandsbediening gekoppeld.

BEDIENING

De afstandsbediening



5 Aan

Druk op de aan-knop.



6 Nachtstand

Het licht wordt gedimd.



7 Dagstand

Het licht wordt feller.



8 Uit

Druk op de uit-knop.

WERKT DE AFSTANDSBEDIENING NIET?

Haal de stroom er 10 seconden af. Sluit de stroom weer aan en druk op SET UP op de afstandsbediening. Knippert de LED-strip? Dan is de koppeling gelukt. Soms moet u dit een paar keer herhalen.



KLAAR

Gefeliciteerd, nu is het tijd om te genieten!

De LED-strips zijn geplaatst en gekoppeld. Veel plezier met uw verlichte wand!